



**Beachflag Wave**

ca. 88 x 238 cm

**Produktansicht  
Beachflag**

- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Beachflag
- D = Nahtzugabe für Saum und Hohlsaum (Befestigung an Stange)

--- Sicherheitsabstand

■ nicht / bedingt sichtbarer Bereich,  
hier nur Hintergrund anlegen

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

**Ausrichtung des Formats wie dargestellt anliefern!**

Gilt auch, wenn die Leserichtung Ihres Layouts nicht mit der Ausrichtung des Formats übereinstimmen sollte.

Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden – keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden.

**Unser Tipp:**

Vor dem ersten Einsatz empfehlen wir die Fahne zu waschen um evtl. überschüssige Farbe zu entfernen.


Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

**ACHTUNG:**

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen:





**layout**

88,0 cm

249,3 cm

99,2 cm

238,0 cm

## Aufbauanleitung Beachflag Wave

### Montage des Druckes



1. Stangen zusammenstecken.



2. Beachflag auf die Stange schieben. Bitte darauf achten, dass die Gummischutzkappe auf der Stange steckt.



3. Beachflag komplett bis zum Ende über den oberen Stangenteil schieben.



4. Schraube lösen und Klemmring nach oben schieben.



5. Gummiband einhängen. Beachflag spannen und Klemmring mit Schraube festziehen.



6. Beachflag in den Kreuzfuß oder die Bodenplatte einstecken oder mit dem Bodendübel aufstellen.



# Tipps und Tricks

Die Lebenserwartung von Flaggen ist stark abhängig von Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel Windstärke, Luftverschmutzung und klimatischen Einwirkungen. Aber auch der Standort Ihrer Flagge ist entscheidend für ihre Haltbarkeit. Auf Dauer lassen sich daher Materialermüdungen nicht vermeiden.

**Fahnen gehören zu den am stärksten beanspruchten Textilien und unterliegen aufgrund Ihres Einsatzes im Außenbereich starkem Verschleiß.**

## Tipps

So können Sie die Lebensdauer Ihrer Flaggen erhöhen:

- Holen Sie die Flagge bei starken Umwelteinflüssen, z.B.: starker Wind, und am Abend ein
- Achten Sie darauf, dass die Flagge frei wehen kann, ein Anschlagen der Flagge lässt das Material schneller verschleißen
- Reparieren Sie Löcher, Risse usw. umgehend

## Achtung

**Die üblichen Abnutzungs- und Verschleißerscheinungen der Fahnen, die ihrem Alter und dem Gebrauch der Fahnen entsprechen, begründen keinen Mangel. Sie können hieraus keine Rechte herleiten.**