

## Square-Flag groß

### Systemgröße (Steckstange ohne Fuß) 88,0 x 460,0 cm

- Verwendung z.B. als Beach- oder Snowflag
- leichter Auf- und Abbau



#### STANDARD

- Metall-Kreuzfuß für drehbare Flag (ca. 4 kg; Durchmesser 80,0 cm) inkl. 5l-Schlauchgewicht



#### Zusatzoption 1

- PVC Bodendübel für drehbare Flag, geeignet für Sand und weiche Böden (Bodenverankerung 24,0 cm)



#### Zusatzoption 2

- Standplatte für drehbare Flag (15 kg, 49,0 x 49,0 x 0,5 cm), mit Griffloch für einfachen Transport



## Aufbauanleitung

### Square-Flag



### Lieferumfang



1 x Transporttasche  
1 x Gestänge  
1 x Kreuzfuß für drehbare Flag  
1 x Schlauchgewicht

Bei System inkl. Druck zusätzlich:  
1 x Druck auf Fahnenstoff

### Montage des Druckes



1. Stangen zusammenstecken.



2. Square-Flag auf die Stange schieben. Bitte darauf achten, dass die Gummischutzkappe auf der Stange steckt.



3. Square-Flag komplett bis zum Ende über den oberen, Stangenteil schieben.



4. Schraube lösen und Klemmring nach oben schieben.



5. Gummiband einhängen.



6. Square-Flag spannen und Klemmring mit Schraube festziehen.



7. Square-Flag in den Kreuzfuß oder die Bodenplatte einstecken oder mit dem Bodendübel aufstellen.