

Kissenwechsel


Stempel Printy



1. Stempel leicht nach unten drücken.
Mit Sperrknopf (Rückseite) fixieren.



2. Kissen austauschen.



3. Entriegeln: Stempel erneut nach unten drücken.