

Kissenwechsel

Stempel Printy, rund



1. Stempel leicht nach unten drücken (ca. 4 mm). Mit Sperrknöpfen seitlich fixieren. Stempel rastet ein sobald Kissenaufnahme bündig mit dem Gehäuseoberteil ist.



2. Kissen austauschen: Knopf an der Vorderseite eindrücken - Kissen wird aus der Aufnahme geschoben.



Kissen entnehmen & neues Kissen einsetzen (siehe Abbildung)



3. Entriegeln: Stempel erneut nach unten drücken.