

Kissenwechsel

Stempel Printy, rund



Stempel im Lieferzustand



Stempel einsatzbereit

Stempel öffnen



1. Schutzkappe zum Entfernen seitlich zusammendrücken und nach unten vom Stempelgehäuse abziehen.



2. Sperrschieber nach links bewegen um den Stempel zu öffnen.



3. Gehäuseunterteil ganz ausgefahren - Stempel ist nun einsatzbereit.

Stempelkissen wechseln



1. Stempel leicht zusammendrücken (ca. 4 mm), bis die Kissenaufnahme bündig mit dem Gehäuseoberteil ist.



2. Mit dem Sperrschieber den Stempel in dieser Position fixieren.



3. Kissen austauschen: Kissen seitlich an den gerillten Stellen festhalten und aus der Aufnahme ziehen.



4. Neues Tintenkissen mit der Farbseite nach unten einsetzen.



5. Zum Entriegeln den Sperrschieber nach links bewegen. Gehäuseunterteil fährt dadurch wieder ganz aus.