

Drop-Flag groß

Systemgröße (Steckstange ohne Fuß) 90,0 x 422,0 cm

- Verwendung z.B. als Beach- oder Snowflag
- leichter Auf- und Abbau



STANDARD

- Metall-Kreuzfuß für drehbare Flag (ca. 4 kg; Durchmesser 80,0 cm) inkl. 5l-Schlauchgewicht



Zusatzoption 1

- PVC Bodendübel für drehbare Flag, geeignet für Sand und weiche Böden (Bodenverankerung 24,0 cm)



Zusatzoption 2

- Standplatte für drehbare Flag (15 kg, 49,0 x 49,0 x 0,5 cm), mit Griffloch für einfachen Transport



Aufbauanleitung

Drop-Flag



Lieferumfang



1 x Transporttasche
1 x Gestänge
1 x Kreuzfuß für drehbare Flag
1 x Schlauchgewicht

Bei Systeme inkl. Druck zusätzlich:
1 x Druck auf Fahnenstoff


Montage des Druckes



1. Stangen zusammenstecken.



2. Drop-Flag auf die Stange schieben. Bitte darauf achten, dass die Gummischutzkappe auf der Stange steckt.



3. Drop-Flag komplett bis zum Ende über den oberen Stangenteil schieben.



4. Schraube lösen und Klemmring nach oben schieben.



5. Gummiband einhängen.



6. Drop-Flag spannen und Klemmring mit Schraube festziehen.



7. Drop-Flag in den Kreuzfuß oder die Bodenplatte einstecken oder mit dem Bodendübel aufstellen.