


Informationen

Diese Informationen helfen Ihnen Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.
Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt [Druckdaten](#).
Sehen Sie sich dazu auch das Erklär-Video [Datenformat korrekt anlegen](#) an.

› Ausrichtung des Formats

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: Hochformat oder Querformat
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen




› Reihenfolge der Dokumentseiten

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.


› Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken

Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie die Ausrichtung (Drehung) in Ihrem Layout dementsprechend an.



Hochformat

Querformat



Hochformat Einbruchfalte

Querformat Einbruchfalte


› Fragen & Hilfe

Gerne beraten und unterstützen wir Sie telefonisch über unser Customer Service Center.

Magazin mit Rückendrahtheftung

DIN lang plus, Hochformat, Bund Längsseite links

Dokumentseiten



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Sicherheitsabstand (z) bis 40 Seiten

8 mm

Sicherheitsabstand (z) 44 – 60 Seiten

11 mm

Sicherheitsabstand (z) ab 64 Seiten

13 mm

Sicherheitsabstand im Bund (z1)

5 mm

Geschlossenes Endformat

10,5 cm x 21,0 cm



Beschnittzugabe (x)

3 mm

Beschnittzugabe im Bund

Keine

! Seiten in chronologischer Reihenfolge anliefern,
beginnend mit der Titelseite (1, 2, 3, 4...)



A = Datenformat
B = Endformat
C = Linke Seite
D = Rechte Seite