

Square-Flag mit Ausleger klein

Systemgröße (Steckstange ohne Fuß) 59,0 x 230,0 cm

- Verwendung z.B. als Beach- oder Snowflag
- leichter Auf- und Abbau

Fußvarianten



- Metall-Kreuzfuß für drehbare Flag
- (ca. 2 kg; Durchmesser 80,0 cm)
- inkl. 12 l-Schlauchgewicht



- PVC Bodendübel für drehbare Flag, geeignet für Sand und weiche Böden (Bodenverankerung 24,0 cm)



- Standplatte für drehbare Flag (12 kg, 55,0 x 55,0 x 0,5 cm), mit Griffloch für einfachen Transport



- Autofuß für drehbare Flag (58,5 x 21,5 cm)



Aufbauanleitung

Square-Flag mit Ausleger



Lieferumfang



- 1 x Transporttasche
- 1 x Gestänge
- 1 x ausgewählte Fußvariante

Beispielbilder mit Fußvariante Standplatte!

Bei System inkl. Druck zusätzlich:
1 x Druck auf Fahnenstoff

Montage des Druckes



1. Stangen zusammenstecken.




2. Ausleger befestigen.



3. Square-Flag auf die Stange schieben.



4. Square-Flag komplett bis zum Ende über den oberen Stangenteil (Ausleger) schieben.



5. Flügelschraube lösen und Klemmring nach oben schieben.



6. Square-Flag in die Standplatte (ausgewählte Fußvariante) einstecken.



7. Karabinerhaken einhängen. Square-Flag spannen und Klemmring mit Flügelschraube festziehen.



Fertig!