




Adventskalender – Grußkarte

A5, Querformat

① Dokumentseite 1



② Dokumentseite 2



Beschnittzugabe (x)

3 mm

Sicherheitsabstand (y)

4 mm

A = Datenformat

B = Endformat

C = Vorderseite

D = Rückseite

E = Türchen Rückseite, sichtbar wenn Türchen geöffnet ist

F = Inhalt hinter dem geöffneten Türchen

G1 = Innenseite oben

G2 = Innenseite unten

■ Nicht sichtbarer Bereich, **hier nur Hintergrund anlegen!**

- - - Falzlinie

- - - Sicherheitsabstand (Druckvorlage)

Geschlossenes Endformat **210 x 148 mm**

Bei dieser Kalendergröße öffnen sich die Türchen von links nach rechts.

Kalendertürchen

Halten Sie auf den Türchen einen Sicherheitsabstand von 2 mm ein.

Nummerierung**Legen Sie die Nummerierung selbst in Ihrem Layout an.**

Die Nummerierung der Türchen ist frei wählbar. Die Darstellung im Datenblatt ist nur beispielhaft und dient der korrekten Zuordnung.

Nicht sichtbarer Bereich

Wenn Sie die Türchen oder den Türcheninhalt vollflächig gestalten, lassen Sie den Hintergrund mindestens 3 mm in den „nicht sichtbaren Bereich“ laufen. So werden Blitzer vermieden.



Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

Lassen Sie Ihre Daten von unserem Layout- & Design-Service erstellen:





202 mm

139,5 mm

layout
G2.

11,5

6. layout	5 layout	4 layout	3 layout	2 layout	1 layout
12 layout	11 layout	10 layout	9. layout	8 layout	7 layout
18 layout	17 layout	16 layout	15 layout	14 layout	13 layout
24 layout	23 layout	22 layout	21 layout	20 layout	19 layout

25,5 mm

26,25 mm

24	23	22	21	20	19
18	17	16	15	14	13
12	11	10	9.	8	7
6.	5	4	3	2	1