



Displaysäule

40 cm x 150 cm x 34,6 cm

Außenseite



Zeichnungen sind nicht maßstabsgerecht



- A = Datenformat
- B = Endformat
- C = Einzelseite
- D = Lasche mit Klebeband,
nicht sichtbarer Bereich,
hier nur Hintergrund anlegen
- - - Sicherheitsabstand
- - - Rillung

Geschlossenes Endformat
40 x 150 x 34,6 cm

Bitte beachten Sie:

- Mindestlinienstärke 3 pt

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

ACHTUNG:

Vor dem Speichern Ihrer Druckdatei die Druckvorlage löschen.

layout

layout

layout


1250 mm

1200 mm

400 mm

50 mm

1500 mm



Aufbauanleitung

Displaysäule



Montage

The assembly instructions are presented in a three-panel format. The first panel shows the two main vertical panels of the display stand. The second panel shows a close-up of the panels being joined together with a yellow strip of tape. The third panel shows the completed assembly of the display stand.

1. Falten Sie die Säule an den vorgegebenen Falzungen so, dass das Druckbild außen liegt.
2. Ziehen Sie das Klebeband ab und verkleben Sie die beiden Enden miteinander.
3. Achten Sie darauf, dass die Kanten bündig zueinander liegen.