


Werbewand mit Teleskoprahmen
200 x 100 cm, mit Hohlraum oben und unten




Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu



Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.


Nahtzugabe (x)
1 cm links/rechts
19 cm oben/unten, (inkl. Hohlraum 18 cm)

Sicherheitsabstand (z)
6 cm links/rechts
24 cm oben/unten




A = Datenformat
 B = Endformat
 C = Hohlraum

 Sichtbarer Bereich
 Bereich Hohlraum
 Hier nur Hintergrund anlegen - keine Texte / Logos oder wichtige Elemente platzieren.



Hohlraum geschlossen



Aufbauanleitung

Werbewand mit Teleskoprahmen



Lieferumfang


- 2x vertikale Teleskopstangen
- je 2x horizontale Teleskopstangen
- 2x Standfüße mit Schrauben (inkl. Werkzeug)
- 4x Verbindungsschrauben
- Druck



1 Die Standfüße werden mit den mitgelieferten Schrauben an den Teleskopstangen verschraubt



2 Die horizontalen Teleskopstangen zusammenschrauben



3 Auf die Breite des Druckes ausziehen und fixieren



4 Den Druck auf die horizontalen Teleskopstangen oben und unten aufziehen



5 Horizontale Teleskopstangen mit den vertikalen Stangen verschrauben



7 Mit den vertikalen Teleskopstangen kann der Druck auf Spannung gebracht werden