Werbewand mit Teleskoprahmen
200 x 100 cm, mit Klettbändern rundum



Ansicht Endprodukt



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Verwenden Sie gerne unsere Druckvorlagen aus dem Webshop.

Nahtzugabe (x)
10 mm

Sicherheitsabstand (z)
60 mm



A = Datenformat

B = Endformat

C = Klettbänder

Sichtbarer Bereich

Klettbänder (rückseitig aufgenäht):
unbedruckt, weiß
Größe: 3 cm (Breite) und 6 cm (Länge)
Platzierung: rundum, ca. alle 50 cm



Aufbauanleitung

Werbewand mit Teleskoprahmen

Lieferumfang

- 2x vertikale Teleskopstangen
- je 2x horizontale Teleskopstangen
- 2x Standfüße mit Schrauben (inkl. Werkzeug)
- 4x Verbindungsschrauben
- Druck

1

Die Standfüße werden mit den mitgelieferten Schrauben an den Teleskopstangen verschraubt

2



Die horizontalen Teleskopstangen zusammenschrauben

3

Auf die Breite des Druckes ausziehen und fixieren

4

Horizontale Teleskopstangen mit den vertikalen Stangen verschrauben

5



6



Die vertikalen Teleskopstangen auf die Höhe des Drucks ausziehen und fixieren

7

Mit den angenähten Klettbänder kann der Druck an dem System fixiert werden

8

Der Druck kann durch auseinander ziehen der Teleskopstangen auf Spannung gebracht werden